

## Mode d'emploi Global 360 L\*



FÉLICITATIONS pour votre achat du "GLOBAL 360 L". Ce produit de qualité est conçu pour les personnes ayant besoin d'un réveil doté de la fonctionnalité unique d'un compte à rebours avec répétition automatique.

AVANT d'utiliser votre appareil, prenez quelques minutes pour lire les instructions suivantes. La compréhension des caractéristiques vous permettra de faciliter les réglages et d'assurer une utilisation efficace.

### **SOURCE D'ALIMENTATION: Prise d'alimentation et adaptateur universel inclus**

1) Insérez la fiche à barillet du câble d'alimentation (*Sortie: CC 12V, 1000*

*mA; Entrée 100-240 Volts 50-60 Hz*) dans la prise située à l'arrière de l'horloge marquée Adaptateur 12V DC.

2) Connectez l'alimentation avec la prise de l'adaptateur nécessaire à votre prise électrique.

3) Branchez à une prise électrique murale près de votre lit. *Remarque: 12:00 clignotera sur l'affichage de l'horloge. Lorsque vous réglez l'heure, l'affichage s'arrêtera de clignoter.*

### **PILE DE SAUVEGARDE: pile cellulaire de type CR2032 incluse**

*En cas de panne de courant, l'horloge continuera d'afficher l'heure et conservera les données de réglage pour l'alarme et le compte à rebours.*

*L'affichage de l'horloge ne pourra pas être éclairé pour économiser l'énergie de la pile.*

*Remarque: Si vous avez une coupure de courant prolongée, vous devrez peut-être faire un léger ajustement de l'horloge une fois que le courant alternatif sera rétabli.*

Pour activer la fonction de sauvegarde de la pile, ouvrez le couvercle circulaire du compartiment de pile situé en bas de l'horloge en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre puis tirez sur la languette de protection en plastique. *Remarque: Remplacez la pile si nécessaire. La durée de vie de la pile de type CR2032 est d'environ 2 ans.*

### **RÉGLAGE DE L'HEURE**

1) Faites glisser l'interrupteur **SET MODE (MODE DE RÉGLAGE)** en position "TIME" (HEURE).

2) Appuyez et maintenez le bouton **SET (RÉGLAGE)** et appuyez sur le bouton **HOUR (HEURES)** pour régler les heures.

*Remarque: Si vous utilisez l'horloge en format 12 heures, utilisez l'INDICATEUR LUMINEUX PM situé dans le haut à gauche de l'affichage pour un réglage précis. Lorsque l'horloge affiche une heure d'après-midi (PM), la lumière sera activée. La lumière sera désactivée lorsque l'horloge indiquera une heure du matin (AM).*

3) Appuyez et maintenez le bouton **SET (RÉGLAGE)** et appuyez sur le bouton **MINUTE (MINUTES)** pour régler les minutes.

### **SÉLECTION DU FORMAT HORAIRE DE 12 HEURES (avec indications AM/PM) ou DE 24 HEURES.**

1) Faites glisser l'interrupteur **SET (RÉGLAGE)** en position "TIME" (HEURE).

2) Appuyez et maintenez le bouton **SET (RÉGLAGE)** et appuyez sur le bouton **START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT)** pour commuter sur le format horaire souhaité.

**SÉLECTION DU MODE D'ALERTE: Vibration, Sonore ou les deux** Faites glisser l'interrupteur **ALERT MODE (MODE D'ALERTE)** (interrupteur à 3 positions situé sur le côté gauche de l'horloge) pour sélectionner les alertes désirées pour l'alarme de l'horloge et le minuteur de compte à rebours.

**VIBRATE** active les vibrations.

**AUDIBLE** active le son.

**BOTH** active les vibrations et le son.

\*Die Taste **AUDIBLE** (oben rechts, ursprünglich Ton) oben am Wecker dient als Lampenschalter „**LOUD**“ (Licht an) zu „**SOFT**“ (Licht aus).



Lorsque vous utilisez l'alerte **AUDIBLE**, le son peut être ajusté. Faites glisser l'interrupteur **AUDIBLE** situé en haut de l'horloge en position "**LOUD**" (**FORT**) ou "**SOFT**" (**FAIBLE**).

**VIBRATIONS:** Lorsque l'alarme ou le minuteur de compte à rebours est activé, le vibreur émettra des vibrations par impulsions.

- 1) Insérez la prise à barillet du câble du vibreur dans la prise située à l'arrière de l'horloge marqué **BEDSHAKER (VIBRATEUR)** et placez le vibreur sous votre oreiller ou sous votre matelas.
- 2) Faites glisser l'interrupteur **ALERT MODE (MODE D'ALERTE)** (interrupteur à 3 positions situé sur le côté gauche de l'horloge) pour sélectionner **VIBRATE (VIBRATIONS)** ou **BOTH (LES DEUX)**.
- 3) Faites glisser l'interrupteur **ALARM/COUNTDOWN TIMER (ALARME/MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS)** (interrupteur à 4 positions situé sur le côté droit de l'horloge) en position **BOTH ON (ACTIVER LES DEUX)**.
- 4) Appuyez sur le bouton **START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT)** pour arrêter manuellement l'alerte des vibrations.

## ALARME

- Le réglage de(s) l'alerte(s) (**VIBRATION, SONORE ou LES DEUX**) sera activé lorsque l'heure de l'alarme sera atteinte.
- Les alertes activées peuvent être manuellement arrêtées en appuyant sur le bouton **START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT)** alors que l'affichage de l'horloge est dans n'importe quel **MODE (HEURE, ALARME ou MINUTEUR)** ou s'arrêtera automatiquement après environ 20 minutes.
- L'heure réglée de l'alarme restera activée pour les alertes quotidiennes et peut être désactivée les jours où l'alarme n'est pas souhaitée avec l'interrupteur **ALARM/COUNTDOWN TIMER (ALARME/MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS)**.

## RÉGLAGE DE L'ALARME

- 1) Faites glisser l'interrupteur **SET (RÉGLAGE)** en position "**ALARM**" (**ALARME**).
- 2) Appuyez et maintenez le bouton **SET (RÉGLAGE)** et appuyez sur le bouton **HOUR (HEURES)** pour régler les heures.

Remarque: Si vous utilisez l'horloge en format 12 heures, utilisez l'**INDICATEUR LUMINEUX PM** situé dans le haut à gauche de l'affichage pour un réglage précis. Lorsque l'horloge affiche une heure d'après-midi (PM), la lumière sera activée. La lumière sera désactivée lorsque l'horloge indiquera une heure du matin (AM).

- 3) Appuyez et maintenez le bouton **SET (RÉGLAGE)** et appuyez sur le bouton **MINUTE (MINUTES)** pour régler les minutes.

*Remarque: L'indicateur lumineux bleu de l'ALARME (situé dans le bas à gauche de l'affichage) apparaîtra. L'heure de l'alarme restera réglée et l'alarme sera activée quotidiennement à la même heure sauf si elle est désactivée ou modifiée manuellement.*

## **VÉRIFICATION DU RÉGLAGE DE L'HEURE D'ALARME**

Faites glisser l'interrupteur **SET (RÉGLAGE)** en position "**ALARM**" (**ALARME**).  
*L'affichage indiquera alors l'heure de l'alarme qui a été réglée.*

## **DÉSACTIVATION DE L'ALARME**

Faites glisser l'interrupteur **ALARM/COUNTDOWN TIMER (ALARME/MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS)** (interrupteur à 4 positions situé sur le côté droit de l'horloge) en position **CLOCK ALARM OFF (ALARME DÉSACTIVÉE)** ou **BOTH OFF (DÉSACTIVER LES DEUX)** pour les jours durant lesquels vous ne désirez pas l'alarme. L'heure de l'alarme restera réglée pour toute future utilisation.

*Remarque: L'indicateur lumineux bleu de l'ALARME disparaîtra de l'affichage.*

## **UTILISATION DE LA FONCTION DE RAPPEL D'ALARME**

*Vous pouvez appuyer sur le bouton SNOOZE (RAPPEL D'ALARME) pour arrêter l'alarme et la faire répéter automatiquement toutes les 9 minutes. Elle peut être répétée autant de fois que souhaité. Une fois que l'alarme est activée, appuyez sur le bouton SNOOZE (RAPPEL D'ALARME) pour arrêter la fonction d'alerte (sonore, Vibrations ou les deux).*

*Remarque: L'indicateur lumineux bleu de l'ALARME clignotera.*

## **MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS**

*Programmez une durée de compte à rebours pour le nombre de minutes et d'heures désiré jusqu'à 23 heures et 59 minutes.*

- *L'(les) alerte(s) réglée(s) (VIBRATIONS, SONORE ou LES DEUX) sera (ont) activé(s) lorsque le compte à rebours atteindra "00.00".*
- *Les alertes activées peuvent être manuellement arrêtées en appuyant sur le bouton START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT) alors que l'horloge est dans n'importe quel MODE (HEURE, ALARME ou MINUTEUR) ou s'arrêteront automatiquement.*

*Remarque: La fonction d'arrêt automatique arrêtera l'(les) alerte(s) automatiquement après environ 30 minutes si le minuteur est réglé sur 31+ minutes; après environ 5 minutes s'il est réglé sur 6 à 30 minutes; et après environ 30 secondes s'il est réglé sur 1 à 5 minutes.*

- *La durée programmée sera automatiquement répétée à chaque fois que le compte à rebours atteint "00.00" sauf s'il est désactivé manuellement.*

## **RÉGLAGE DU MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS :**

- 1) Faites glisser l'interrupteur **SET (RÉGLAGE)** en position "**TIMER**" (**MINUTEUR**).
- 2) Appuyez et maintenez le bouton **SET (RÉGLAGE)** et appuyez sur le bouton  **HOUR (HEURES)** pour régler les heures.
- 3) Appuyez et maintenez le bouton **SET (RÉGLAGE)** et appuyez sur le bouton  **MINUTE (MINUTES)** pour régler les minutes.

*Remarque: L'indicateur lumineux vert du MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS (situé en bas à droite de l'affichage) apparaîtra.*

- 4) Appuyez sur le bouton **START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT)** button to start the counting down. *Remarque: L'indicateur lumineux vert du Minuteur clignotera.*

*L'affichage indiquera le compte à rebours en secondes lorsque le compte à rebours atteint la dernière minute.*

## **Pour réinitialiser le minuteur de compte à rebours,**

- 1) Appuyez sur le bouton **START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT)** pour arrêter le compte à rebours.
- 2) Appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)** et la dernière durée réglée s'affichera.
- 3) Réinitialisez en utilisant le bouton **SET (RÉGLAGE)**, le bouton  **HOUR (HEURES)** et le bouton  **MINUTE (MINUTES)** comme décrit précédemment.

## VÉRIFICATION DU RÉGLAGE DE LA DURÉE DU COMPTE À REBOURS:

- 1) Faites glisser l'interrupteur **SET (RÉGLAGE)** en position "**TIMER**" (**MINUTEUR**). L'affichage indiquera la durée du compte à rebours qui a été réglé ou la durée restante.
- 2) Pour vérifier la durée initiale réglée, appuyez sur le bouton **START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT)** puis appuyez sur le bouton **SET (RÉGLAGE)**.
- 3) Appuyez sur le bouton **START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT)** pour continuer le compte à rebours avec la durée restante.

## ARRÊT DE LA RÉPÉTITION DU COMPTE À REBOURS:

- 1) Faites glisser l'interrupteur **SET (RÉGLAGE)** en position "**TIMER**" (**MINUTEUR**).
- 2) Appuyez une fois sur le bouton **START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT)**  
OU si les alertes (Vibrations, Sonore ou les deux) sont activées, appuyez deux fois sur le bouton **START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT)** pour arrêter le compte à rebours.

## DÉSACTIVATION DU MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS :

Faites glisser l'interrupteur **ALARM/COUNTDOWN TIMER (ALARME/MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS)** (interrupteur à 4 positions situé sur le côté droit de l'horloge) en position **COUNTDOWN TIMER OFF (MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS DÉSACTIVÉ)** ou **BOTH OFF (DÉSACTIVER LES DEUX)** si vous ne voulez pas que le minuteur émette une alerte.

La durée du compte à rebours restera réglée pour toute future utilisation.

*Remarque: L'indicateur lumineux vert du MINUTEUR DE COMPTE À REBOURS (situé en bas à droite de l'affichage) disparaîtra.*

## RÉINITIALISATION:

*Avant d'envoyer votre horloge pour réparation, essayez de la réinitialiser à l'aide du bouton RESET.*

- 1) Utilisez un objet pointu pour appuyer sur le bouton encastré marqué RESET sur le fond de l'horloge jusqu'à ce que l'affichage s'efface.
- 2) Lorsque 12:00 apparaît sur l'écran, réglez à nouveau l'heure, l'heure de l'alarme et le compte à rebours du minuteur.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

«GLOBAL 360» a été soigneusement conçu et fabriqué pour vous assurer précision et fiabilité. Les suggestions suivantes vous aideront à prendre soin de votre horloge / minuteur de compte à rebours de sorte que vous puissiez profiter de toutes ses performances. Gardez l'horloge sèche. Si elle est mouillée, essuyez-la immédiatement. Les liquides peuvent contenir des minéraux qui corrodent les circuits électroniques. Utilisez uniquement une pile neuve de la taille et du type recommandé. Retirez toujours la pile si elle est usagée ou faible. Car elle pourrait dégager des produits chimiques qui peuvent endommager les circuits électroniques. Manipulez l'horloge avec douceur et précaution. Une chute pourrait endommager les circuits et le boîtier et pourrait provoquer un mauvais fonctionnement. Utilisez et rangez l'horloge sous une température ambiante normale. Les températures extrêmes peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques et déformer ou faire fondre le plastique. Gardez l'horloge éloignée des poussières et des saletés, car cela pourrait entraîner une usure prématurée des pièces. Essuyez l'horloge avec un chiffon humide de temps en temps pour lui conserver un aspect neuf. N'utilisez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer l'horloge. Toute modification ou manipulation des composants internes peut provoquer un dysfonctionnement et annulera la garantie.

## GARANTIE LIMITÉE À UN AN:

Votre montre "GLOBAL 360 L" est garantie exempte de défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de Un An à compter de la date d'achat. Cette garantie est limitée et couvre les fonctions de la montre uniquement. La garantie sera annulée si la montre a été modifiée, altérée, maltraitée ou soumise à des conditions extrêmes pour lesquelles elle n'a pas été conçue, ou si elle a été réparée autrement que par un centre d'entretien qualifié.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.  
Oakland Park, FL USA 33334  
www.GlobalAssistive.com